

allente



Google TV

User Manual

Allente Streaming Hub

Tillykke med din nye Allente Streaming Hub

Med Allente Streaming Hub samler og organiserer Google TV™ film, serier og meget mere fra alle dine apps og abonnementer. Se alt, hvad der er tilgængeligt for dig, eller opdag nyt baseret på dine interesser eller det, du har set tidligere. Ved hjælp af stemmegenkendelsen kan du bede Google om at finde film og serier, svare på spørgsmål, styre smarte enheder i dit hjem og meget mere. Med Google TV's app kan du se hvad du vil, hvor du vil.

Pakken indeholder:

- 1 Allente Streaming Hub
- 1 Fjernbetjening med 2 stk. AAA-batterier
- 1 Strømkabel og adapter
- 1 Quick-guide



Tilslutning og installation

1. Tilslut Allente Streaming Hub stikkontakten ved hjælp af strømkablet og adapteren.
2. Tilslut Allente Streaming Hub til valgfri HDMI-indgang på dit TV.
3. Start Allente Streaming Hub ved at trykke på sluk/tænd-knappen, som er markeret med BOX på fjernbetjeningen.
4. Log på din Google-konto. Mangler du en Google-konto? Intet problem, det er let at klare. Læs mere herunder.
5. Følg vejledningen på skærmen for at tilslutte Allente Streaming Hub til internettet via wi-fi. Hvis du hellere vil koble enheden til internettet med et netværkskabel (medfølger ikke) så kan du gøre det ved at tilslutte kablet i netværksindgangen i bunden af Allente Streaming Hub (2).

Læs mere om Allente Streaming Hub på allente.dk

Opret en Google-konto

1. Gå ind på accounts.google.com/signup.
2. Følg instruktionerne.




2

3

1. USB-C
2. Netværksindgang
3. Strømkilde DC 5V
4. Genstart-knap

Fjernbetjeningen

1. Tænd/sluk-knap til dit TV
2. Google Assistant
3. Åbner din profil
4. Navigationsknapper
5. Gå tilbage
6. Genvej til Google TV-hovedmenuen
7. Juster lyden eller sluk lyden helt på dit TV
8. Genvej til YouTube
9. Genvej til Allentes hovedmenu
10. Genvej til dine TV-kanaler
11. Tænd/sluk-knap Allente Streaming Hub
12. Åbner indstillinger
13. Åbner TV-guiden i Allente-appen
14. Skifter kanal



Specifikation

Hardware	
Chipset	Amlogic 905Y4
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Video	
Videoafkodning	AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Videoformat	Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
Media-udgang	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Aspect Ratio	Auto, Full screen
Videoopløsning	4K@60fps 1080p/i 720p 4Kx2K
Strømforsyning	
Spænding	5V 1A
Elforbrug	Maximum 5W

Sikkerhedsinformation



Advarsel!

Bemærk: For at forhindre brand og elektriske stød skal du undgå at udsætte enheden for vand eller fugt. Forsøg aldrig at åbne enheden, da der kan være risiko for elektrisk stød. Hvis enheden går i stykker skal reparation foretages af en kvalificeret reparatør. Ingen dele af enheden bør repareres af en uautoriseret reparatør.

Obs!

- Beskyt enheden fra høje temperaturer, fugt, vand og damp.
- Placer ikke genstande, der kan ødelægge enheden (fx væskefyldte beholdere eller stearinlys) i nærheden.

Google TV er navnet på softwareoplevelsen på denne enhed og et varemærke tilhørende Google LLC. Google og YouTube er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande. Tjenesternes tilgængelighed afhænger af dit land og sprog. Adgang og tilgængelighed til disse applikationer er underlagt vilkår og betingelser. Tredjepartsapps kræver abonnement.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

allente



Google TV